

Zerkleinerungsstab für CM-Geräte

Das praktische Zubehör für ihr CM-Messgerät.

Erleichtert ihnen jede CM-Messung!

Bestell-Nr.: 110 150 010

Trennen sie den Zerkleinerungsprozess des Prüfguts mit der eigentlichen chemischen Reaktion der CM-Messung.

Dadurch schonen sie ihr Manometer!

- Passend zu jedem CM-Gerät
- Schützt ihr CM-Gerät, vermeidet Totalschäden ihres Manometers
- Weniger Kraftaufwand bei der CM-Messung

ANWENDUNG:

- Abgewogenes Prüfgut in CM-Flasche, Stahlkugelsatz dazugeben, Zerkleinerungsstab aufsetzen und arretieren, dann nur noch einen Akkuschauber mit min 1.000 U/min Leistung anschließen und 2 Minuten rühren.

Damit ist ihr Prüfgut bereit zur eigentlichen CM-Messung.

- Akkuschauber und Zerkleinerungsstab von CM-Flasche entfernen, Calcium Carbide Ampulle in die Flasche geben, Manometer auf die CM-Flasche arretieren und CM-Mess- Prozedur wie gewohnt durchführen.



Janser GmbH

Maschinen, Fachwerkzeuge,
Arbeitskleidung

E-mail: info@janser.com
Internet: www.janser.com

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen
GERMANY
Phone +49 / 7034 / 127-0
Fax +49 / 7034 / 8838