

Schnelle und einfache Entnahme von Estrichmaterial

CM-Meißel

Mit dem CM-Meißel entnehmen Sie das Prüfgut für die Prüfung der Belegreife bereits zerkleinert in weniger als 5 Minuten.

- Kann mit jedem SDS Schlaghammer eingesetzt werden, auch Akku-Geräte.
- Hartmetalleinsätze zerkleinern das Probenmaterial direkt bei der Probenentnahme
- Massive Reduktion des Zerkleinerungsaufwands für das entnommene Probenmaterial, da durch Anwendung des Meißels das Probengut schon wie Mehl zermahlen wird und direkt in die CM-Flasche eingefüllt werden kann.

mit
SDS
Aufnahme



Bestell-Nr.: 110 150 100



Das Probenmaterial wird beim Herausmeißeln schnell, einfach und zuverlässig zerkleinert und kann direkt entnommen werden. Damit reduziert sich der Aufwand der Probenhomogenisierung erheblich.

Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

Janser GmbH

Böblinger Straße 91
71139 Ehningen

Tel. (07034) 127-0
Fax (07034) 8838

info@janser.com
www.janser.com

